

Sicherheitshinweise und wichtige Informationen zum Energiekosten-Messgerät DW-3001

1. Allgemeine Hinweise

Elektrogeräte, Verpackungsmaterial, Batterien usw. sind kein Spielzeug und gehören nicht in den Aktionsbereich von Kindern. Verpackungs- und Verschleißmaterial sind umweltgerecht zu entsorgen.

2. Wichtige Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an andere Personen weiter.
 - Falls Sie die Sicherheitshinweise und Informationen in dieser Bedienungsanleitung nicht beachten, haften wir nicht für möglicherweise daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.
 - Das Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.
 - Das Produkt darf nur in trockenen Innenräumen verwendet werden..
 - Das Produkt darf niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
 - Schützen Sie das Produkt vor hohen Temperaturen (>40°C), direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit (>80%), Nässe, Dämpfen und Lösungsmitteln.
 - Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern, es kann dadurch beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, etc. hervorrufen.
 - Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt sichtbare Schäden aufweist, nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, ungünstigen Umgebungsbedingungen oder Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
 - Schließen Sie keine Verbraucher an, deren Leistung höher als 3600 Watt ist.
 - **Stecker nicht hintereinander stecken - Betrieb ist immer nur einzeln erlaubt.**
 - Immer prüfen, dass die Betriebsspannung des Produktes mit der Netzspannung übereinstimmt
 - **Die allgemeinen Regeln der Elektrotechnik sind auf alle Fälle zu beachten.**
- ### 3. Gefahren & Sicherheit, Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder Verpackung weist darauf hin.



Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

- ### 4. Garantie, Gewährleistung:
- es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Es besteht kein Garantiesanspruch bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen. Haftungen und weitergehende andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstehender Personen- oder Sachschäden durch keine oder fehlerhafte Funktionen sind ausgeschlossen.

Bei Fragen besuchen Sie bitte ► https://www.diw-gmbh.de/FAQ_index.html

Hiermit erklärt die DiW-GmbH, dass sich das Produkt DW-3001 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Made in China. Konformitätserklärung online unter: www.diw-gmbh.de/DiW-Punkt/DP_Download.html

Importeur: DiW Dipl.-Ing. Weber Büroausstattung GmbH,
Balanstr.89b, DE-81539 München, Seriennr.: 3001A2010xxxx
WEEE-Reg.-Nr.: DE47592106 | LUCID-Reg-Nr.: DE4746603811223



© DiW Dipl.-Ing. Weber Büroausstattung GmbH. Alle Rechte vorbehalten.Nachdruck, auch auszugsweise verboten.
Reproduktion jeglicher Art bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

Bedienungsanleitung Energiekosten-Messgerät DW-3001

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Finden Sie die Kostenverursacher im Haushalt! Überprüfen Sie Ihre großen und kleinen Elektrogeräte und finden Sie die "Stromfresser". Das Messgerät einfach zwischen Steckdose und Verbraucher (z.B. Wäschetrockner, Kühlschrank) stecken und den Verbrauch ablesen.

Sie können den Strompreis in € eingeben. Das Messgerät berechnet dann auch die Gesamtkosten für den Prüf-Zeitraum. Achten Sie darauf nie Verbraucher anzuschließen deren Leistung höher als 3600 Watt ist. Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker. Verwendung nur in Innenräumen.

Nicht hintereinander stecken! Genauigkeit +- 2%

Bedienung:

Das Gerät verfügt über 2 Bedientaste MODE und UP sowie einen versenkten Reset-Knopf.

Wenn Sie die Anzeige ihrer Strom-Kosten in Euro wünschen, geben Sie zunächst den Preis einer Kilowattstunde (KWh) Ihres Stromanbieters ein. **Strom** hat in **Deutschland** einen stolzen **Preis**: ca. 37 Cent kostete eine **Kilowattstunde** im April 2022. Geben Sie aber Ihren aktuellen Preis ein.



Halten Sie „MODE“ Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt. In der Anzeige erscheint der eingestellte Wert in Euro, die erste Ziffer blinkt, z.B. 00:29 €/KWh. Mit der Taste „UP“ können Sie den Wert der blinkenden Ziffer von 0-9 verändern. Erneuter Druck auf „MODE“ wechselt zur nächsten Stelle. Beenden Sie die Eingabe mit einem 3 Sekunden langem Druck auf „MODE“. Beispiel: Ihre Stromkosten betragen 37 Cent (= 0,37 €), so stellen Sie bei €/KWh „00:37“ ein.

=> START: MODE für 3 Sekunden drücken bis erste Zahl blinkt

=> Anzeige 00:00, 1. Zahl blinkt. Taste UP so oft drücken bis die erste Stelle 0 anzeigt => MODE

=> Anzeige 00:00, 2. Zahl blinkt. Taste UP so oft drücken bis die zweite Stelle 0 anzeigt => MODE

=> Anzeige 00:00, 3. Zahl blinkt. Taste UP so oft drücken bis die dritte Stelle „3“ anzeigt => MODE

=> Anzeige 00:30, 4. Zahl blinkt. Taste UP so oft drücken bis die letzte Stelle „7“ anzeigt 00:37

=> Eingabe beenden: MODE für 3 Sek. drücken oder 10 Sek. warten. Anzeige springt auf => "W"

Im Normalbetrieb können Sie sich durch Druck der Taste „MODE“ folgende Werte anzeigen lassen.

Die aktuell verbrauchte Leitung in Watt (W)

Die Spannung in Volt z.B. 234,9 (V)

Den Gesamtverbrauch in Kilowattstunden (TOTAL KWh)

Die Gesamtkosten in Euro (TOTAL € - sofern der Tarif eingestellt ist)

Die eingestellten Kosten pro Kilowattstunde (€/KWh)

Reset (Rückstellung in den Auslieferungszustand – alle Daten werden gelöscht.)

Möchten Sie neue Daten eingeben, die alten löschen oder das Display zeigt unnormale Dinge an, setzen Sie das Gerät mit dem RESET-Knopf zurück. Hierzu halten Sie den versenkten Reset-Knopf für mehr als 3 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet dann neu. Alle vorherigen Messwerte sind dann gelöscht!

Positionieren Sie das Gerät immer gut zugänglich damit Sie es im Notfall schnell vom Stromnetz trennen können. Das Mess- und Anzeigintervall ist ca. 1 Sekunde. Verwendung nur in Innenräumen

